

Beatbot


AquaSense Pro

# Guide de démarrage




EN FR ES DE IT NL

## Diagramme de structure de produit



## Bouton du robot



### • Configuration du hotspot

Appuyez sur les deux boutons "Alimentation"+" ( ) Mode **3** rapide" ( ) et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 s pour déclencher la configuration du hotspot.

### • Réinitialisation d'usine

Appuyez sur les boutons "Mode standard" ( ) + **2** Alimentation " ( ) + **3** Mode Pro " ( ) et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 s pour rétablir les paramètres d'usine.

## APPLI

### Téléchargement de l'APPLI

Vous pouvez soit scanner le code QR ci-dessous, soit rechercher « Beatbot » dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'APPLI.





### Connexion du robot

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de vous connecter :





- Assurez-vous que le robot est sous tension ;
- Vérifiez que votre téléphone portable et le robot se trouvent dans la même zone de couverture wi-fi et que le signal est puissant ; Assurez-vous que votre téléphone est connecté au wi-fi et qu'il ne prend en charge que le réseau 2,4 GHz ;
- Approchez le téléphone du robot (la distance entre votre téléphone et le robot doit être inférieure à 1 m).

Une fois le robot nettoyeur mis sous tension, appuyez simultanément sur les boutons « Alimentation » et « Mode rapide » pendant environ 3 secondes. Lorsque le voyant clignote en bleu, le robot nettoyeur est prêt pour la configuration du réseau. Alors, choisissez l'une des méthodes suivantes pour terminer la connexion :

<p><b>A</b></p> 	<p><b>Scanner pour ajouter :</b> Appuyez sur le bouton "Scanner pour ajouter" sur la page d'accueil de l'appli, dirigez la caméra vers le code QR du robot et suivez les instructions de l'appli pour terminer la connexion.</p>	<p><b>B</b></p> 	<p><b>Ajouter manuellement :</b> Appuyez sur le bouton "Ajouter un appareil" sur la page d'accueil de l'appli, choisissez votre modèle de robot et suivez les instructions de l'appli pour terminer la connexion.</p>
---	--	--	---





## Fonctionnement du produit

### Recharge

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 	<p><b>4</b></p> 
<p>Installez la station de recharge</p>	<p>Branchez l'alimentation électrique</p>	<p>Placez le robot</p>	<p>Recharge en cours</p>

### Avant le nettoyage

**!** Avant de le mettre à l'eau, il est essentiel de placer le robot sur un sol plat et d'attendre environ 5 s pour qu'il se calibre. En suivant ces étapes, vous maximisez l'efficacité du trajet de nettoyage du robot. Le robot nettoyeur de piscine se déconnecte automatiquement du téléphone après avoir pénétré dans l'eau.

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 	<p><b>4</b></p> 
<p>Assurez-vous que le robot a suffisamment de puissance (le voyant est vert permanent).</p>	<p>Réglez le mode de nettoyage et le bouton de mode sélectionné affichera un blanc fixe.</p>	<p>Placez le robot sur un fond de niveau et attendez environ 5 s pour le calibrer.</p>	<p>Placez le robot dans l'eau pour lancer le nettoyage automatique.</p>

Une fois la tâche de nettoyage terminée, le robot se pose automatiquement sur la surface à côté de la paroi. Mais si le robot est retiré avec un crochet pendant le nettoyage, il n'aura pas le temps de se vidanger et le robot ne remontera pas à la surface. Continuez à laisser le robot se vidanger pendant 2 à 3 minutes.

### Conseils



Si vous utilisez la piscine pour la première fois de la saison, nous vous recommandons de la nettoyer au préalable manuellement en retirant tous les débris de grande taille. Ensuite, vous pouvez utiliser le robot nettoyeur de piscine afin de préserver sa propreté. En effet, si de nombreux débris sont restés dans la piscine au cours de l'intersaison, l'utilisation du robot accélérera l'obturation du panier de filtration et nécessitera des nettoyages plus fréquents. Par conséquent, il est plus judicieux de procéder d'abord à un nettoyage manuel.



Chaque machine est soumise à des tests approfondis, y compris des tests sous-marins, avant de quitter l'usine. En conséquence, il peut y avoir des taches d'eau résiduelles, ce qui est normal. N'hésitez pas à l'utiliser.

# Beatbot



Scan to Check E-Manual

## Reach out to us is easy!

✉ [service@beatbot.com](mailto:service@beatbot.com)

🌐 [www.beatbot.com](http://www.beatbot.com)

☎ For North America: (833) 702-4399  
Mon-Sun 9:00 am-6:00 pm (CST)